


ACCESSIBILITAT A TPV's



ACCESSIBILITAT A TPV's



NOVES FUNCIONS DE ACCESSIBILITAT

Millorant la experiència del client

- Compatibilitat amb lectors de pantalla (VoiceOver) per a discapacitat visual
- Contrastos de colors per a daltonisme.


Al procedir amb un pagament, ens apareixerà la pantalla blava per a ingressar la targeta. A aquesta pantalla hi han quatre botons. Entre ells hi ha un botó amb una icona de persona i un altre amb tres colors primaris.

Millorant l'experiència del client

ACCESSIBILITAT A TPV's

NOVES FUNCIONS DE ACCESSIBILITAT


- Al fer clic dos vegades en el botó amb la icona de persona, l'accessibilitat s'activarà i la lectura de pantalla començarà a escoltar-se.
- Es pot connectar un auricular a la connexió USB-C localitzada a la part inferior esquerra on es connecta el carregador.




ACCESSIBILITAT A TPV's

NOVES FUNCIONS DE ACCESSIBILITAT

- Al seleccionar el botó amb les tres icones primaris, la pantalla començarà a canviar de color i es podrà seleccionar la que més s'ajuste a l'usuari que va a pagar.



ACCESSIBILITAT A TPV's



NOVES FUNCIONS DE ACCESSIBILITAT

- Quan en l'operació es necessite ingressar el PIN, el teclat apareixerà a la part inferior i farà sons cada vegada que s'esvae el dit sobre els números, expressant clarament el botó de "Cancel·lar" (situat a la part inferior esquerra) i "Ok" (situat a la part inferior dreta).